




Wagi z miernikami CAS PDI-E i CAS PDI-S TRYB TESTOWY.




TEST 3 - Sprawdzenie działek startowych

Sposób wejścia do trybu testowego:

Wyłącz wagę klawiszem .

Naciśnij klawisz  i trzymając go włącz wagę klawiszem .
Puść oba klawisze.

Zawartość menu testowego:

Funkcje klawiszy	Wskazane wyświetlacza:	Opis:
	TEST 1	Test 1 - Test klawiatury - pomiń
 - Przejście do kolejnego testu.		
	TEST 2	Test 2 - Test wyświetlacza - pomiń
 - Przejście do kolejnego testu.		
	TEST 3	Test 3 - Test przetwornika analogowo / cyfrowego i belki tensometrycznej.
 - Uruchomienie testu / Powrót do menu.	Rd Następnie: 59863	Wyświetlana jest ilość działek wewnętrznych dla bieżącej wartości ciężaru. Uwaga: Przy pustej szalce, funkcja umożliwia sprawdzenie ilości działek startowych. Jeśli wskazywana liczba jest stała lub wyświetlana jest wartość "0", należy sprawdzić podłączenie przewodu przetwornika tensometrycznego i przeprowadzić próbę jeszcze raz.

Sposób wyjścia z trybu testowego:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz  do momentu gdy waga się wyłączy.

W celu uruchomienia wagi, włącz urządzenie klawiszem .

Informacja:

Szczegółowy opis wszystkich testów jest zawarty w instrukcji obsługi.